

Courtesy

Activer / Désactiver

Activer Courtesy : ***931**

Désactiver Courtesy : **#931**

Enregistrement des messages d'accueil

1^{ère} annonce :

Enregistrement avec le combiné : ***9111#**

Vérifier l'enregistrement : ***#9111#**

Supprimer l'enregistrement : **#9111#**

2^{ème} annonce :

Enregistrement avec le combiné : ***9110#**

Vérifier l'enregistrement : ***#9110#**

Supprimer l'enregistrement : **#9110#**