



Systèmes de communications Ascotel® IntelliGate®

**A150
A300
2025
2045
2065**

Procédures */# à partir de la version I7.7
Mode d'emploi

Procédures */# à partir de la version I7.7

- Vous pouvez activer avec des procédures */# les fonctions qui ne sont pas proposées dans le menu.
- Une procédure */# peut être exécutée directement ou enregistrée sur une touche.
- Vous ne pouvez exécuter certaines fonctions que si la même fonction est aussi accessible via le menu.
- Selon le système et la version du logiciel, certaines procédures */# ne sont disponibles que de manière restreinte ou pas du tout.

Fonction	Procédure */#	Télécommande
Acheminement d'appel personnel¹⁾ <ul style="list-style-type: none"> • activer • désactiver <p>x = acheminement d'appel 0...5</p>	*45 x #45	X X
Activer des relais <ul style="list-style-type: none"> • activer • désactiver 	*74 <N° de relais> #74 <N° de relais>	
Activer l'accès réseau avec rappel de taxes	*32 <N° d'ut.>	
Activer une fonction Redkey	*73 [Param.]	
Activer/désactiver une fonction depuis un téléphone tiers (commande à distance)	*06 <N° d'ut.> <Fct.>	
Affichage du propre numéro d'appel sur le téléphone de destination (CLIP/CLIR) <ul style="list-style-type: none"> • Masquer numéro d'appel pour cet appel (masquer numéro) • Masquer numéro d'appel pour tous les appels (CLIR) (CLIR permanent) • Afficher toujours le numéro d'appel (CLIP) • Afficher le numéro d'appel uniquement pour cet appel (lorsque CLIR permanent est activé) 	*31 <N° destination> *31# #31# #31<N° destination>	X X
Appel d'échéance <ul style="list-style-type: none"> • activer un ordre unique • effacer un ordre unique • activer un ordre permanent • effacer un ordre permanent 	*55 <hh mm> #55 *56 <hh mm> #56	X X X X
Appel privé avec mot de passe	#46 <N° d'ut.> <Code personnel>	
Changer le code personnel (PIN) <p>x = ancien code personnel, y = nouveau code personnel</p>	*47 x * y * y #	X

Fonction	Procédure */#	Télécommande
Changer manuellement de réseau téléphonique – LCR de secours (après l'acheminement de secours, le numéro d'appel externe composé en dernier est automatiquement composé)	*90	
Communication d'interphone • vers un utilisateur • vers un groupe • reprendre à un groupe	*7998 <N° d'ut.> *79 <N° gr.> *89	
Commuter les groupes de commutation 01...20 • Commuter le groupe de commutation xx en position y xx = 01...20, y = 1...3	*85 xx y	
Désactiver toutes les fonctions actives (sauf l'annonce/retrait des raccordements collectifs, l'état du CLIR permanent et les ordres d'échéance)	*00	X
Établir une conférence • prédéterminée • variable	*70 <N° conf.> *71 <N° d'ut. 1> * jusqu'au < N° d'ut. 5> #	
exclure les abonnés internes d'une conférence	#71	
Follow me • activer • effacer	*23 <N° d'ut.> #23	
Home alone (occupé sur occupé) • activer • effacer	*49 <N° RC> #49 <N° RC>	X X
Installation de recherche de personnes • recherche l'utilisateur en présélection • recherche l'utilisateur en postsélection • Répondre au pageur	*81 <N° d'ut.> *81 *82 <N° d'ut.>	
Intercepter un appel ou une communication (Fast Take)	*88 <N° d'ut.>	
Intrusion • activer en post-sélection • se protéger de • permettre sur soi-même	*44 *04 #04	X X
Message de rappel / Message DEL • activer • répondre • effacer (sur le téléphone de desserte) • effacer (sur le téléphone cible)	*38 <N° d'ut.> *#38 #38 <N° d'ut.> #38#	X X X X
Message de texte prédéfini avec / sans paramètres • envoyer à un utilisateur • envoyer à un groupe • envoyer à tous	*3598 <N° d'ut.> <N° de texte> [Param.] # *35 <N° gr.> <N° texte> [Param.] # *3599 <N° texte> [Param.] #	X X X

eud-0746/1.5 – I7.7 – 10.2008

Fonction	Procédure */#	Télécommande
Ne pas déranger (suppression des appels)		
• activer	*26	X
• désactiver	#26	X
Ouvrir porte	*74 <N° d'interphone de porte>	
Parquer		
• Parquer l'utilisateur en post-sélection	*76	
• se connecter à l'interlocuteur courant parqué	#76	
Raccordement collectif (RC)		
• s'insérer sur tous les RC	*4800	X
• se retirer de tous les RC	#4800	X
• s'insérer sur certains RC	*48 <N° RC>	X
• se retirer de certains RC	#48 <N° RC>	X
Rappel		
• effacer (sur le téléphone de desserte)	#37	
Renvoyer un appel (RENV)		
• activer le RENV inconditionnel	*21 <N° destination>	X
• effacer le RENV inconditionnel	#21	X
• activer le RENV inconditionnel vers dernier Ut. configuré	*21#	X
• Effacer le RENV inconditionnel vers dernier Ut. configuré	#21	X
• Activer le RENV sur Ut. préconfiguré	*22	X
• effacer le RENV sur Ut. préconfiguré	#22	X
• activer le RENV si occupé	*67 <N° destination>	X
• effacer le RENV si occupé	#67	X
• Activer le RENV si occupé vers le dernier Ut. configuré	*67#	X
• Effacer le RENV si occupé vers le dernier Ut. configuré	#67	X
• activer le RENV vers message standard	*24 <N° texte>	X
• effacer le RENV vers les messages standard	#24	X
• activer le RENV vers pageur ou sonnerie générale	*28	X
• effacer le RENV vers pageur ou sonnerie générale	#28	X
• se protéger de	*02	X
• permettre sur soi-même	#02	X
Reprendre un appel	*86 <N° d'ut.>	
Retransmission d'appel (RDA)		
• Activer RDA	*61 <N° d'ut.>	X
• Effacer RDA	#61	X
• Activer RDA vers dernier Ut. configuré	*61#	X
• Effacer RDA vers dernier Ut. configuré	#61	X
• activer RDA vers utilisateur préconfiguré	*62	X
• effacer RDA vers utilisateur préconfiguré	#62	X
• activer la RDA vers pageur ou sonnerie générale	*68	X
• effacer la RDA vers pageur ou sonnerie générale	#68	X
• se protéger de	*02	X
• permettre sur soi-même	#02	X

Fonction	Procédure */#	Télécommande
Ring Alone¹⁾ <ul style="list-style-type: none"> activer désactiver 	*41 #41	
Signal d'appel <ul style="list-style-type: none"> activer en post-sélection se protéger de permettre sur soi-même 	*43 *04 #04	X X
Sonnerie d'appel général <ul style="list-style-type: none"> rechercher avec appel codé en présélection rechercher avec appel codé en post-sélection répondre à l'appel codé répondre à l'appel général 	*81 <N° d'ut.> *81 *82 *83	
Surveillance de local (Baby-sitter)²⁾ <ul style="list-style-type: none"> activer effacer x = 1..3 (mode), y = 1..3 (niveau, optionnel)	*25 x <N° d'ut.> [* y] # #25	X X
Système de messagerie vocale <ul style="list-style-type: none"> enregistrer le message d'accueil³⁾ (x=1,2,3) écoute de contrôle du message d'accueil (x=1,2,3,7,8) effacer le message d'accueil (x=1,2,3) activer le message d'accueil (x=1,2,3) désactiver le message d'accueil (x=1,2,3) Ecouter les messages vocaux x = 1,2,3 : message d'accueil personnel 1,2,3 x = 7 : message d'accueil global x = 8 : message d'accueil global de débordement	*913 x <Code personnel ⁴⁾ > # ⁴⁾ *#913 x <Code personnel ⁴⁾ > # ⁴⁾ #913 x <Code personnel ⁴⁾ > # ⁴⁾ *933 x <Code personnel ⁴⁾ > # ⁴⁾ #933 x <Code personnel ⁴⁾ > # ⁴⁾ *#94 <Code personnel ⁴⁾ > # ⁴⁾	X X X X X X
Téléphonez sur l'appareil d'un tiers <ul style="list-style-type: none"> communications professionnelles communications privées 	#36 <N° d'ut.> <Code personnel> #46 <N° d'ut.> <Code personnel>	
Verrouiller / déverrouiller <ul style="list-style-type: none"> Verrouiller un terminal Verrouiller tous les terminaux d'un utilisateur¹⁾ Déverrouiller un terminal Déverrouiller tous les terminaux d'un utilisateur¹⁾ déverrouiller par appel 	*33 <Code personnel> # *33* <Code personnel> # #33 <Code personnel> # #33* <Code personnel> # #36 <N° d'ut.> <Code personnel>	

1) à partir de I7.7

2) Office 130/130pro et Office 135/135pro uniquement

3) Office 20, Office 25, Office 60/60IP : Le message d'accueil ne peut être enregistré qu'avec le combiné.

4) Uniquement nécessaire pour les fonctions à distance