



¹ La disponibilité et la mise en oeuvre des fonctions, des facilités et des équipements dépendent de votre système de communication.

² Proposé uniquement sur les systèmes Ascotel® IntelliGate®

³ Proposé uniquement sur les systèmes NeXspan
Pour connaître le système auquel le poste est raccordé, appuyez sur **MENU > PARAMÈTRES > GÉNÉRAL > MON NUMÉRO**. Le nom, le n° de poste et le système installé sont affichés.

Diode d'avertissement :

- Le voyant gauche clignote : appel entrant.
- Le voyant droit clignote : messagerie vocale, message ou rappel².

Touche de prise de ligne : établir ou prendre une communication.

Touche de fin :

- Mettre fin à la communication.
- Terminer l'entrée sans la sauvegarder.
- Dans le menu : retour à l'état de repos.

Touches de réglage : régler le volume de la sonnerie et le volume d'écoute.

Touche secret : activer/désactiver le microphone Mains libres ou combiné.

Touche haut-parleur : activer/désactiver Mains libres/Ecoute amplifiée.

Touche d'annuaire personnel : ouvrir les annuaires personnels disponibles.

Touche de répétition d'un numéro : dernier(s) numéro(s) d'appel composé(s).

Touche d'absence avec voyant. Pré-configurée comme renvoi d'appel. Peut être aussi configurée comme touche de numéro ou de fonction.

Touche Fox : exécuter la fonction affichée à l'aide de la touche.



Touche de navigation : reculer et avancer dans le menu, naviguer dans les listes.



Information de détail disponible avec la touche de navigation droite (symbole d'affichage).



Touche de correction : effacer le dernier caractère ou reculer dans le menu.



Autres touches Fox disponibles (symbole d'affichage).

Touches configurables (y c. module d'extension Office KBM/DKBM²) avec voyants.



Sélectionner le numéro d'appel enregistré ou activer la fonction enregistrée.

- Appuyer brièvement 1x ou 2x¹.

Enregistrer le numéro d'appel ou la fonction :

- Appuyer longuement².
- Appuyer sur **MENU > PARAMÈTRES > TOUCHES³**.



Module d'extension Office KBM (option) : 20 touches configurables avec voyants.



Module d'extension Office DKBM¹ (option) : 3 x 15 touches configurables avec voyants.

Numérotation par le nom

Numérotation à partir des noms enregistrés dans le système de communication.

Sur les systèmes Ascotel® IntelliGate®² (numérotation rapide) :

1. Pour les premières lettres du nom recherché, appuyer une fois sur chaque touche correspondante. Séparer le prénom et le nom avec la touche Dièse (#). p. ex., "no s" (6 6 # 7) pour Nobel Stefan.
2. Actionner la touche d'annuaire personnel et choisir l'abonné désiré.
3. Appuyer sur la touche de prise de ligne pour composer le n° d'appel associé.

Accès aux annuaires externes disponibles : Actionner la touche d'annuaire personnel, choisir **RECHERCHE AVANCÉE** et entrer les premières lettres du nom recherché jusqu'à ce que le choix voulu s'affiche.

Sur les systèmes NeXspan³ :

1. Appuyer sur la touche d'annuaire personnel et entrer les premières lettres avec les touches numériques (p.ex. appuyer 2x la touche 6 pour la lettre N; 1x la touche 2 pour A ...).
2. Sélectionner **CONSULT** puis **SUIVANT** jusqu'à ce

que le choix voulu s'affiche.

3. Sélectionner **APPELER**.

Renvoyer les appels

1. Appuyer sur menu Fox, puis **MENU > RENVOI > SÉLECT.**
2. Sélectionner le type de renvoi recherché¹.
3. Sélectionner la destination (abonné).
4. Composer le n° d'appel et confirmer.

Désactiver le renvoi

Appuyer sur **MENU**, puis **FONCTIONS ACTIVES > SÉLECT. > DÉSACTIV./EFFACER**.

Dévier l'appel pendant la phase de sonnerie

1. Appuyer sur **DEVIER** pendant la phase de sonnerie.
2. Composer le n° d'appel et appuyer sur **Ok**.

Transférer pendant une communication

1. Appuyer sur **DBL.-AP.**, composer le n° d'appel et attendre que l'interlocuteur réponde.
2. Appuyer sur **CONN.**, la communication est transférée. Si personne ne répond, interrompre avec **VA-VIENT²/REPRISE³** et reprendre la première communication.

Va-et-vient

Commuter entre deux interlocuteurs sans interrompre les communications. Vous êtes en communication :

1. Appuyer sur **DBL.-AP.**, composer le n° d'appel et attendre que l'interlocuteur réponde.
2. Appuyer sur **VA-VIENT**, pour commuter entre les interlocuteurs.

Conférence

Connecter plusieurs interlocuteurs entre eux pour établir une conférence. Vous êtes en communication :

1. Appuyer sur **DBL.-AP.**, composer le n° d'appel et attendre jusqu'à ce que l'interlocuteur réponde.
2. Appuyer **CONF.**
3. Ajouter d'autres interlocuteurs en répétant le double appel¹.

Quitter la conférence : appuyer sur la touche de fin.

Rappel

L'interlocuteur souhaité est occupé ou ne répond pas : appuyer sur la touche **RAPPEL**.

Désactiver les Fonctions actives

Vous pouvez à nouveau désactiver tous les renvois et autres fonctions provisoirement activées : appuyer sur **MENU**, puis sur **FONCTIONS ACTIVES > SÉLECT.** et **DÉSACTIV./EFFACER** la fonction souhaitée.

Montage et raccordement

Vous pouvez orienter le téléphone au choix selon

un angle de 40° ou de 25° :

1. Enfoncer et encliqueter le socle selon le schéma de montage.
2. Connecter les câbles du combiné et de raccordement et les guider à travers les supports de câble.
3. Insérer et encliqueter le module d'extension Office KBM/DKBM² (option) selon le schéma de montage et enficher le câble et le câble d'alimentation.

NOTE

- Déconnectez toujours le téléphone de l'alimentation avant de monter/démonter le pavé d'extension des touches Office KBM.
- Montez toujours le socle avant d'enficher les câbles.
- Retirez toujours les câbles avant de démonter le socle.

Raccordements

LAN	Connexion au réseau IP (Office 70IP uniquement)
PC	Raccordement du PC (Office 70IP uniquement)
	Raccordement de l'alimentation (Office 70IP uniquement)
	Raccordement du téléphone (Office 70 uniquement)
	Raccordement du combiné
	Raccordement du casque
OUT 	Raccordement du module d'extension Office KBM/DKBM ² ou de l'alimentation
IN	Raccordement du module d'extension Office KBM/DKBM ²
 or 	Raccordement de l'alimentation ou du module d'extension Office DKBM ²

Désignation du document

Quick User's Guide Office 70/Office 70IP
N° de document eud-0791, Version 2.0
Valide pour les systèmes : Ascotel®Intelligate® à partir de 17.6/NeXspan R5.1

Autres documents

Pour la déclaration de conformité, le mode d'emploi et d'autres documents visitez le site <http://www.aastra.com/docfinder>² ou <http://www.aastra.com>³.