

Programmation du répondeur

- 1 Pressez sur la touche **contrôle du temps** (dernière) et sélectionnez **Répondeur**
- 2 Pressez sur la touche **Messagerie** et faites le **99** (pour interroger le répondeur)

3.1 *Pour enregistrer le message*

- Attendre que le répondeur ait fini de parler, puis sélectionner les touches **3, 1, 1 à 7** (pour choisir un des 7 messages disponibles), **puis le 1** pour commencer l'enregistrement. Une fois le message finit appuyez sur **l'étoile** et puis raccrocher avec le haut-parleur.

3.2 *Pour écouter le message*

- Attendre que le répondeur ait fini de parler, puis sélectionner les touches **3, 1, 1 à 7** (pour choisir un des 7 messages disponibles), **puis le 2** pour écouter. Une fois qu'on a finit on peut raccrocher avec le haut-parleur.

3.3 *Pour sélectionner le message*

- Au début attendre que le répondeur ait fini de parler, puis sélectionner les touches **3, 1, 8, 1 à 7** (pour choisir un des 7 messages disponibles). Puis haut-parleur pour raccrocher.

4 La programmation du répondeur finit, presser la touche **contrôle du temps** et sélectionner **Jour** ou **Automatique**.

Autres paramètres

Pour **revenir en** arrière dans le menu faire le **#**

4 *Pour activer ou désactiver la fonction d'enregistrement des messages*

- Au début attendre que le répondeur ait fini de parler, puis sélectionner les touches **3, 3, 2**. Puis haut-parleur pour raccrocher.