

## OpenPhone 26/27

Manuel d'utilisation succinct : Emploi des touches

Touche (Écran)	Pression courte	Pression longue
OK	Valide la fonction sélectionnée	
Esc	Permet de quitter le menu affiché	Permet de quitter le menu et votre téléphone bascule en mode veille
	Permet de sélectionner un numéro d'appel dans la liste de répétition	
Menu	Selon le mode de votre unité portative	Le menu principal s'affiche
		Active le blocage-touches
		Active/désactive la tonalité d'appel
		Compose automatiquement le numéro SOS
	Supprime le dernier caractère entré	Supprime complètement la saisie
	Sélectionne les numéros d'appel de l'annuaire : Flèche vers le haut : OpenCom Flèche vers les bas : OpenPhone 26/27	
	Modifie le volume <sup>1)</sup>	
	Déplace le curseur à gauche/à droite et parcourt le menu <sup>2)</sup>	

## OpenPhone 26/27

Manuel d'utilisation succinct : Emploi des touches

Touche (Écran)	Pression courte	Pression longue
OK	Valide la fonction sélectionnée	
Esc	Permet de quitter le menu affiché	Permet de quitter le menu et votre téléphone bascule en mode veille
	Permet de sélectionner un numéro d'appel dans la liste de répétition	
Menu	Selon le mode de votre unité portative	Le menu principal s'affiche
		Active le blocage-touches
		Active/désactive la tonalité d'appel
		Compose automatiquement le numéro SOS
	Supprime le dernier caractère entré	Supprime complètement la saisie
	Sélectionne les numéros d'appel de l'annuaire : Flèche vers le haut : OpenCom Flèche vers les bas : OpenPhone 26/27	
	Modifie le volume <sup>1)</sup>	
	Déplace le curseur à gauche/à droite et parcourt le menu <sup>2)</sup>	

## OpenPhone 26/27

Beknopte handleiding: Bediening van de toetsen

Toets / Softkey	Kort indrukken	Lang indrukken
OK	Bevestigt de geselecteerde functie	
Esc	Verlaat actueel menugedeelte	Sluit menu en schakelt de telefoon in de rusttoestand
	Telefoonnummer uit de nummerherhalingslijst mogelijk	
Menu	Versijnt er een menu dat alleen de relevantie operaties bevat	Totale menu verschijnt
		Schakelt de toetsbescherming in
		Schakelt de beltoon in of uit
		SOS-nummer kiezen
	Het laatste cijfer wissen	Volledige ingave wissen
	Telefoonboek opent: pijltoets omhoog: OpenCom pijltoets omlaag: OpenPhone 26/27	
	Volume veranderen <sup>1)</sup>	
	Cursor links/rechts bewegen en in het menu bladeren <sup>2)</sup>	

## OpenPhone 26/27



Beknopte handleiding: Bediening van de toetsen

Toets / Softkey	Kort indrukken	Lang indrukken
OK	Bevestigt de geselecteerde functie	
Esc	Verlaat actueel menugedeelte	Sluit menu en schakelt de telefoon in de rusttoestand
	Telefoonnummer uit de nummerherhalingslijst mogelijk	
Menu	Versijnt er een menu dat alleen de relevantie operaties bevat	Totale menu verschijnt
		Schakelt de toetsbescherming in
		Schakelt de beltoon in of uit
		SOS-nummer kiezen
	Het laatste cijfer wissen	Volledige ingave wissen
	Telefoonboek opent: pijltoets omhoog: OpenCom pijltoets omlaag: OpenPhone 26/27	
	Volume veranderen <sup>1)</sup>	
	Cursor links/rechts bewegen en in het menu bladeren <sup>2)</sup>	


# OpenPhone 26/27

## Beknopte handleiding: Basisfuncties

### Kiezen

- Oproepnummer intoetsen, hoorn-toets  indrukken of
- Hoorn-toets  indrukken en dan oproepnummer intoetsen



### Gesprek aannemen

Hoorn-toets  indrukken of alleen toestel uit het laadstation halen (bij instelling van het toestel Autom. uithaken)



### Gesprek beëindigen





Hoorn-toets  indrukken

### Doorschakelen

Tijdens het gesprek de -toets indrukken en de gewenste deelnemer oproepen. Gesprek, na de aankondiging, door indrukken van de hoorn-toets  doorgeven

### Handenvrij spreken / meeluisteren

- Druk tijdens gesprek op de Luidspreker-toets .
- Het handenvrij spreken kan door nogmaals indrukken van de Luidspreker-toets  worden beëindigd.
- De beste geluidskwaliteit bereikt u als de OpenPhone 26/27 rechtop staat en de luidspreker en de microfoon dus niet afgedekt zijn.



	1]	2]
OpenPhone 26:		
OpenPhone 27:		

DeTeWe Systems GmbH Stand: 06.2006 Wijzingen voorbehouden


# OpenPhone 26/27

## Manuel d'utilisation succinct : Fonctions de bases

### Sélectionner

- Entrer le numéro d'appel, appuyer sur la touche Communication  ou
- Appuyer sur la touche Communication  puis entrer le numéro d'appel



### Répondre à l'appel

Appuyer sur la touche Communication  ou retirer simplement l'appareil de la base (paramètre de l'appareil Décrochage autom.).



### Terminer la communication





Appuyer sur la touche Communication .

### Transférer

Appuyer sur la touche  pendant la conversation et appeler le correspondant souhaité. Transférer la communication après annonce en appuyant sur la touche Communication .

### Mains libres / Haut-parleur

- Appuyer sur la touche Haut-parleur  pendant la conversation.
- Il est possible de terminer la fonction Mains libres par une nouvelle pression de la touche Haut-parleur .
- Vous obtiendrez la meilleure qualité de son en disposant le combiné à la verticale, lorsque le microphone et le haut-parleur ne sont pas recouverts.



	1]	2]
OpenPhone 26 :		
OpenPhone 27 :		

DeTeWe Systems GmbH Etat : 06.2006 Sous réserve de modifications


# OpenPhone 26/27

## Beknopte handleiding: Basisfuncties

### Kiezen

- Oproepnummer intoetsen, hoorn-toets  indrukken of
- Hoorn-toets  indrukken en dan oproepnummer intoetsen



### Gesprek aannemen

Hoorn-toets  indrukken of alleen toestel uit het laadstation halen (bij instelling van het toestel Autom. uithaken)



### Gesprek beëindigen





Hoorn-toets  indrukken

### Doorschakelen

Tijdens het gesprek de -toets indrukken en de gewenste deelnemer oproepen. Gesprek, na de aankondiging, door indrukken van de hoorn-toets  doorgeven

### Handenvrij spreken / meeluisteren

- Druk tijdens gesprek op de Luidspreker-toets .
- Het handenvrij spreken kan door nogmaals indrukken van de Luidspreker-toets  worden beëindigd.
- De beste geluidskwaliteit bereikt u als de OpenPhone 26/27 rechtop staat en de luidspreker en de microfoon dus niet afgedekt zijn.



	1]	2]
OpenPhone 26:		
OpenPhone 27:		

DeTeWe Systems GmbH Stand: 06.2006 Wijzingen voorbehouden


# OpenPhone 26/27

## Manuel d'utilisation succinct : Fonctions de bases

### Sélectionner

- Entrer le numéro d'appel, appuyer sur la touche Communication  ou
- Appuyer sur la touche Communication  puis entrer le numéro d'appel



### Répondre à l'appel

Appuyer sur la touche Communication  ou retirer simplement l'appareil de la base (paramètre de l'appareil Décrochage autom.).



### Terminer la communication





Appuyer sur la touche Communication .

### Transférer

Appuyer sur la touche  pendant la conversation et appeler le correspondant souhaité. Transférer la communication après annonce en appuyant sur la touche Communication .

### Mains libres / Haut-parleur

- Appuyer sur la touche Haut-parleur  pendant la conversation.
- Il est possible de terminer la fonction Mains libres par une nouvelle pression de la touche Haut-parleur .
- Vous obtiendrez la meilleure qualité de son en disposant le combiné à la verticale, lorsque le microphone et le haut-parleur ne sont pas recouverts.

	1]	2]
OpenPhone 26 :		
OpenPhone 27 :		

DeTeWe Systems GmbH Etat : 06.2006 Sous réserve de modifications