



Systèmes de communications Ascotel® IntelliGate®

**A150
A300
2025
2045
2065**

Procédures */# à partir de la version I7.7
Mode d'emploi

Procédures */# à partir de la version I7.7

- Vous pouvez activer avec des procédures */# les fonctions qui ne sont pas proposées dans le menu.
- Une procédure */# peut être exécutée directement ou enregistrée sur une touche.
- Vous ne pouvez exécuter certaines fonctions que si la même fonction est aussi accessible via le menu.
- Selon le système et la version du logiciel, certaines procédures */# ne sont disponibles que de manière restreinte ou pas du tout.

| Fonction | Procédure */# | Télécommande |
|---|---|------------------|
| Acheminement d'appel personnel¹⁾ <ul style="list-style-type: none"> • activer • désactiver x = acheminement d'appel 0...5 | *45 x #45 | X X |
| Activer des relais <ul style="list-style-type: none"> • activer • désactiver | *74 <N° de relais> #74 <N° de relais> | |
| Activer l'accès réseau avec rappel de taxes | *32 <N° destination> | |
| Activer une fonction Redkey | *73 [Param.] | |
| Activer/désactiver une fonction depuis un téléphone tiers (commande à distance) | *06 <N° destination> <Fct.> | |
| Affichage du propre numéro d'appel sur le téléphone de destination (CLIP/CLIR) <ul style="list-style-type: none"> • Masquer numéro d'appel pour cet appel (masquer numéro) • Masquer numéro d'appel pour tous les appels (CLIR) (CLIR permanent) • Afficher toujours le numéro d'appel (CLIP) • Afficher le numéro d'appel uniquement pour cet appel (lorsque CLIR permanent est activé) | *31 <N° destination> *31# #31# #31<N° destination> | X X |
| Appel d'échéance <ul style="list-style-type: none"> • activer un ordre unique • effacer un ordre unique • activer un ordre permanent • effacer un ordre permanent | *55 <hh mm> #55 *56 <hh mm> #56 | X X X X |
| Appel privé avec mot de passe | #46 <N° destination> <Code personnel> | |
| Changer le code personnel (PIN) x = ancien code personnel, y = nouveau code personnel | *47 x * y * y # | X |

| Fonction | Procédure */# | Télécommande |
|--|--|--------------|
| Changer manuellement de réseau téléphonique – LCR de secours (après l'acheminement de secours, le numéro d'appel externe composé en dernier est automatiquement composé) | *90 | |
| Communication d'interphone <ul style="list-style-type: none"> • vers un utilisateur • vers un groupe • reprendre à un groupe | *7998 <N° destination> *79 <N° gr.> *89 | |
| Commuter les groupes de commutation 01...20 <ul style="list-style-type: none"> • Commuter le groupe de commutation xx en position y xx = 01...20, y = 1...3 | *85 xx y | |
| Désactiver toutes les fonctions actives (sauf l'annonce/retrait des raccordements collectifs, l'état du CLIR permanent et les ordres d'échéance) | *00 | X |
| Etablir une conférence <ul style="list-style-type: none"> • prédéterminée • variable | *70 <N° conf.> *71 <N° destination 1> * jusqu'au <N° destination 5> # | |
| exclure les abonnés internes d'une conférence | #71 | |
| Follow me <ul style="list-style-type: none"> • activer • effacer | *23 <N° destination> #23 | |
| Home alone (occupé sur occupé) <ul style="list-style-type: none"> • activer • effacer | *49 <N° RC> #49 <N° RC> | X X |
| Intercepter un appel ou une communication (Fast Take) | *88 <N° destination> | |
| Intrusion <ul style="list-style-type: none"> • activer en post-sélection • se protéger de • permettre sur soi-même | *44 *04 #04 | X X |
| Message de rappel / Message DEL <ul style="list-style-type: none"> • activer • répondre • effacer (sur le téléphone de desserte) • effacer (sur le téléphone cible) | *38 <N° destination> **38 #38 <N° destination> #38# | X X X |
| Message de texte prédéfini avec / sans paramètres <ul style="list-style-type: none"> • envoyer à un utilisateur • envoyer à un groupe • envoyer à tous | *3598 <N° destination> <N° de texte> [Param.] # *35 <N° gr.> <N° texte> [Param.] # *3599 <N° texte> [Param.] # | X X X |

| Fonction | Procédure */# | Télécommande |
|---|---|----------------------------|
| Ring Alone¹⁾ <ul style="list-style-type: none"> activer désactiver | *41 #41 | |
| Signal d'appel <ul style="list-style-type: none"> activer en post-sélection se protéger de permettre sur soi-même | *43 *04 #04 | X X |
| Sonnerie d'appel général <ul style="list-style-type: none"> rechercher avec appel codé en présélection rechercher avec appel codé en post-sélection répondre à l'appel codé répondre à l'appel général | *81 <N° destination> *81 *82 *83 | |
| Surveillance de local (Baby-sitter)²⁾ <ul style="list-style-type: none"> activer effacer x = 1..3 (mode), y = 1..3 (niveau, optionnel) | *25 x <N° destination> [* y] # #25 | X X |
| Système de messagerie vocale <ul style="list-style-type: none"> enregistrer le message d'accueil³⁾ (x=1,2,3) écoute de contrôle du message d'accueil (x=1,2,3,7,8) effacer le message d'accueil (x=1,2,3) activer le message d'accueil (x=1,2,3) désactiver le message d'accueil (x=1,2,3) Ecouter les messages vocaux x = 1,2,3 : message d'accueil personnel 1,2,3 x = 7 : message d'accueil global x = 8 : message d'accueil global de débordement | *913 x <Code personnel ⁴⁾ > # ⁴⁾ **913 x <Code personnel ⁴⁾ > # ⁴⁾ #913 x <Code personnel ⁴⁾ > # ⁴⁾ *933 x <Code personnel ⁴⁾ > # ⁴⁾ #933 x <Code personnel ⁴⁾ > # ⁴⁾ **94 <Code personnel ⁴⁾ > # ⁴⁾ | X X X X X X |
| Téléphonez sur l'appareil d'un tiers <ul style="list-style-type: none"> communications professionnelles communications privées | #36 <N° destination> <Code personnel> #46 <N° destination> <Code personnel> | |
| Verrouiller / déverrouiller <ul style="list-style-type: none"> Verrouiller un terminal Verrouiller tous les terminaux d'un utilisateur¹⁾ Déverrouiller un terminal Déverrouiller tous les terminaux d'un utilisateur¹⁾ déverrouiller par appel | *33 <Code personnel># *33* <Code personnel> # #33 <Code personnel># #33* <Code personnel> # #36 <N° destination> <Code personnel> | |

1) à partir de I7.7

2) Office 130/130pro et Office 135/135pro uniquement

3) Office 20, Office 25, Aastra 5360/Aastra 5360ip : Le message d'accueil ne peut être enregistré qu'avec le combiné.

4) Uniquement nécessaire pour les fonctions à distance