



¹ La disponibilité et la mise en œuvre des fonctions, des facilités et des équipements dépendent de votre système de communication.

² Proposé uniquement sur les systèmes Ascotel® IntelliGate®

³ Proposé uniquement sur les systèmes NeXspan. Pour connaître le système auquel le poste est raccordé, appuyez sur menu Fox > MENU > PARAMÈTRES > GÉNÉRAL > MON NUMÉRO. Le nom, le n° de poste et le système installé sont affichés.



Diode d'avertissement :

- Le voyant gauche clignote : appel entrant.
- Le voyant droit clignote : message vocale, message ou rappel².



Touche de prise de ligne : établir ou prendre une communication.

Touche de fin :

- Mettre fin à la communication.
- Terminer l'entrée sans la sauvegarder.
- Dans le menu : retour à l'état de repos.



Touches de réglage : régler le volume de la sonnerie et le volume d'écoute.



Touche secret : activer/désactiver combiné.



Touche haut-parleur : activer/désactiver Ecoute amplifiée.



Touche d'annuaire personnel : ouvrir les annuaires personnels disponibles.



Touche de répétition d'un numéro : dernier(s) numéro(s) d'appel composé(s).



Touche d'absence avec voyant. Pré-configurée comme renvoi d'appel. Peut être aussi configurée comme touche de numéro ou de fonction.



Menu Fox : ouvrir le menu ou appeler d'autres fonctions de touches Fox.



Fox (symbole d'affichage) : accès au menu ou à des fonctions de touche Fox disponibles.



Touche Fox : exécuter la fonction affichée à l'aide de la touche.



Touche de navigation : reculer et avancer dans le menu, naviguer dans les listes.



Autres entrées de menu pouvant être sélectionnées dans la liste avec la touche de navigation haut/bas (symbole d'affichage).



La suite du texte peut être affichée avec la touche de navigation gauche/droite (symbole d'affichage).



Touche de correction : effacer le dernier caractère ou reculer dans le menu.



Touches configurables.

Sélectionner le numéro d'appel enregistré ou activer la fonction enregistrée.

- Appuyer brièvement 1x ou 2x¹. Enregistrer le numéro d'appel ou la fonction :
- Appuyer longuement².
- Appuyer sur menu Fox > MENU > PARAMÈTRES > TOUCHES³.

Numérotation par le nom

Numérotation à partir des noms enregistrés dans le système de communication.

Sur les systèmes Ascotel® IntelliGate®² (numérotation rapide) :

1. Pour les premières lettres du nom recherché, appuyer une fois sur chaque touche correspondante. Séparer le prénom et le nom avec la touche Dièse (#). p. ex., "no s" (6 6 # 7) pour Nobel Stefan.
2. Actionner la touche d'annuaire personnel et choisir l'abonné désiré.
3. Appuyer sur la touche de prise de ligne pour composer le n° d'appel associé.

Accès aux annuaires externes disponibles : Actionner la touche d'annuaire personnel, choisir RECHERCHE AVANCÉE et entrer les premières lettres du nom recherché jusqu'à ce que le choix voulu s'affiche.

Sur les systèmes NeXspan³ :

1. Appuyer sur la touche d'annuaire personnel et entrer les premières lettres avec les touches numériques (p.ex. appuyer 2x la touche 6 pour la lettre N; 1x la touche 2 pour A ...).
2. Sélectionner menu Fox > **CONSULT** puis **SUIVANT** jusqu'à ce que le choix voulu s'affiche.
3. Sélectionner menu Fox > **APPELER**.

Renvoyer les appels

1. Appuyer sur menu Fox > **MENU**, puis sur **REVOI** > **SÉLECT.**
2. Sélectionner le type de renvoi recherché¹.
3. Sélectionner la destination (abonné).
4. Composer le n° d'appel et confirmer.

Désactiver le renvoi

Appuyer sur menu Fox, puis **MENU** > **FONCTIONS ACTIVES** > **SÉLECT.** > **DÉSACTIV./EFFACER**.

Dévier l'appel pendant la phase de sonnerie

1. Appuyer sur menu Fox > **DEVIER** pendant la phase de sonnerie.
2. Composer le n° d'appel et appuyer sur menu Fox > **OK**.

Transférer pendant une communication

1. Appuyer sur menu Fox > **DBL.-AP.**, composer le n° d'appel et attendre que l'interlocuteur réponde.
2. Appuyer sur menu Fox > **CONN.**, la communication est transférée. Si personne ne répond, interrompre avec menu Fox > **VA-VIENT**²/**REPRISE**³ et reprendre la première communication.

Va-et-vient

Commuter entre deux interlocuteurs sans interrompre les communications. Vous êtes en communication :

1. Appuyer sur menu Fox > **DBL.-AP.**, composer le n° d'appel et attendre que l'interlocuteur réponde.
2. Appuyer sur menu Fox > **VA-VIENT**, pour commuter entre les interlocuteurs.

Conférence

Connecter plusieurs interlocuteurs entre eux pour établir une conférence. Vous êtes en communication :

1. Appuyer sur menu Fox > **DBL.-AP.**, composer le n° d'appel et attendre jusqu'à ce que l'interlocuteur réponde.
2. Appuyer sur menu Fox > **CONF.**
3. Ajouter d'autres interlocuteurs en appuyant à nouveau sur menu Fox > **DBL.-AP.**¹.

Quitter la conférence : appuyer sur la touche de Fin.

Rappel

L'interlocuteur souhaité est occupé ou ne répond pas : appuyer sur menu Fox > **RAPPEL**.

Désactiver les Fonctions actives

Vous pouvez à nouveau désactiver tous les renvois et autres fonctions provisoirement activées : appuyer sur menu Fox **MENU** > **FONCTIONS ACTIVES** et **DÉSACTIV./EFFACER** la fonction désirée.

Montage et raccordement




Vous pouvez orienter le téléphone au choix selon un angle de 40° ou de 25° :

1. Enfoncer et encliqueter le socle selon le schéma de montage.
2. Connecter les câbles du combiné et de raccordement et les guider à travers les supports de câble.

NOTE

- Montez toujours le socle avant d'enficher les câbles.
- Retirez toujours les câbles avant de démonter le socle.

Raccordements

LAN	Connexion au réseau IP (Office 60IP uniquement)
	Raccordement de l'alimentation (Office 60IP uniquement)
	Raccordement du téléphone (Office 60 uniquement)
	Raccordement du combiné

Désignation du document

Quick User's Guide Office 60/Office 60IP
N° de document eud-0803, Version 2.0
Valide pour les systèmes : Ascotel®Intelligent® à partir de I7.6/NeXspan R5.1

Autres documents

Pour la déclaration de conformité, le mode d'emploi et d'autres documents visitez le site <http://www.aastra.com/docfinder>² ou <http://www.aastra.com>³.